

保守契約ダウンロードサイト  
からの  
バージョンアップ方法

Windows 7 / Windows 8

株式会社シグマテック  
2014年10月23日

① 弊社ホームページ ( <http://www.siguma.ne.jp/> ) の「ダウンロード」を左クリックして下さい。



② 保守契約ユーザー様は自身に合ったバージョン、契約をされていないユーザー様は無償版を左クリックして下さい。



- ③ シグマ専用システム使用許諾書を読み進めると、ページ下部に施工図・胴縁システムバージョンアップファイルのダウンロードボタンがあるので左クリックして下さい。

5. バージョンアップ  
事前の通告なしに、ソフトウェアの改良、機能強化や仕様変更することがあります。お客様は当社が別途に定める料金をお支払いいただくことにより、バージョンアップされたソフトウェアを使用することができます。
6. ユーザー登録カード  
当社はユーザー登録カードにより登録を頂けないお客様には、一切のサービス、保証を行う義務を負いません。
7. 保守契約  
お客様は使用する当社のソフトウェアに対して、当社と保守契約を締結することができます。
8. 一般事項  
ソフトウェアを使用する以前に行われた宣伝、告知と該当ソフトウェアの内容が異なる場合は、その宣伝、告知を無効として該当ソフトウェアの内容が優先します。
9. 契約の解除  
お客様がこの使用許諾書に違反した場合は、お客様は一切ソフトウェアを使用せず、受領した製品のすべて（複製も含めて）を当社に返却していただきます。なお、返却のための費用はお客様の負担になります。




製品システムダウンロード		
タイトル	更新日	ダウンロード
◇ 施工図システム (ver 0.5.1)	2014/09/24	<a href="#">Download</a>
◇ 胴縁システム (ver 1.3.28)	2014/09/24	<a href="#">Download</a>

- ④ ダウンロードボタンを左クリックすると、以下の画像のサブウィンドウが表示されます。バージョンアップファイルを保存したい場合は「保存」又は「名前を付けて保存」保存せずインストール作業に移る場合は「開く」を左クリックして下さい。



- ⑤ 「開く」を左クリックすると、以下の画像のサブウィンドウが表示されます。  
「SecoINST\_V5.EXE」を左ダブルクリックして下さい。





- ⑥ ※ Windows7 の場合

「開く」を左クリックすると、以下の画像のサブウィンドウが表示されます。  
「実行」を左クリックして下さい。




## ※ Windows8 の場合


「SecoINST\_V5.EXE」を左クリックすると、以下の画面となります。  
「詳細情報」を左クリックした後、「実行」を左クリックして下さい。



- ⑧ 「実行」を左クリックすると、以下の画像のサブウィンドウが表示されます。  
上記文章について承諾しますに☑を付け、「次へ」ボタンを左クリックして下さい。




- ⑨ 「次へ」を左クリックすると、以下の画面となります。  
再度、「次へ」ボタンを左クリックして下さい。





- ⑩ 「次へ」を左クリックすると、以下の画面となります。  
インストールが開始されますので、しばらくそのままお待ちください。  
インストール完了後、サブウィンドウが自動的に閉じられます。



以上でバージョンアップ操作を終了します。