


スプレータイプの潤滑剤（CRC556等）をお使いください。



ガイドローラ軸
(前後で計4箇所あります。)

※ロボットをひっくり返した状態です。